

ЛИНИЯ СБОРКИ



1 — карданный вал; 2 — промежуточный карданный вал; 3 — фланец карданного вала передний; 4 — крестовина карданного вала — 3 шт.; 5 — винт 1,7×4 (AP) — 10 шт.



Установите имитацию крестовины в вилку переднего фланца карданного вала. Зафиксируйте крестовину внутри вилки двумя винтами 1,7×4 (AP). Во избежание излишней подвижности элементов карданного вала затягивайте винты с достаточным усилием. Обратите внимание: имитация крестовины карданного вала имеет форму цилиндра и крепится винтами внутри вилки через отверстия на боковой поверхности.

СБОРКА КАРДАННОГО ВАЛА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ

М21 «Волга» №13



Собранный фланец поместите в широкую вилку промежуточного карданного вала. Закрепите детали двумя винтами 1,7×4 (AP) в торцевых отверстиях крестовины карданного вала.



В свободную узкую вилку промежуточного карданного вала установите и закрепите двумя винтами 1,7×4 (AP) вторую крестовину карданного вала.



ЛИНИЯ СБОРКИ



Соедините собранную крестовину промежуточного вала с основной частью карданного вала. Обратите внимание: на валу около вилки должна быть расположена имитация защитной гофры шлицевой части карданного вала. Закрепите детали двумя винтами 1,7×4 (AP).

ЛИНИЯ СБОРКИ



В свободную вилку карданного вала поместите и закрепите двумя винтами 1,7×4 (AP) третью крестовину карданного вала. По окончании сборки карданного вала проверьте плотность крепления всех крестовин и отсутствие люфта в соединениях. Жесткая фиксация вала в дальнейшем облегчит его монтаж на шасси масштабной модели.



Карданный вал масштабной модели в сборе

СБОРКА КАРДАННОГО ВАЛА МАСШТАБНОЙ МОДЕЛИ