



1 — накладка средней стойки кузова левая; **2** — накладка средней стойки кузова правая; **3** — крюк — 2 шт.; **4** — винт 2,0×4 (ВМ) — 2 шт.



Установите крюк в верхней части левой накладки средней стойки. Для этого совместите штифты крюка с отверстиями накладки и плотно прижмите детали друг к другу. Обратите внимание: крепежные штифты имеют наклон относительно поверхности сопряжения деталей.



Аналогичным образом установите второй крюк на правой накладке средней стойки.

МОНТАЖ НАКЛАДОК СРЕДНИХ СТОЕК КУЗОВА

Mustang





07-41
MMD

ЛИНИЯ СБОРКИ



Поместите левую накладку поверх левой стойки кузова (с ее внутренней стороны). Совместите фиксирующий прилив, расположенный в верхней части наклейки, с ответной прорезью в обивке потолка модели. Закрепите накладку в нижней части каркаса кузова при помощи винта 2,0×4 (ВМ).



Аналогично установите и закрепите винтом 2,0×4 (ВМ) на каркасе кузова правую накладку средней стойки.

МОНТАЖ НАКЛАДОК СРЕДНИХ СТОЕК КУЗОВА